デジタコ ドライバーズマニュアル [リモコン未使用編]

SDカードの抜き差しは必ずデジタコの電源がOFFの状態(LEDが消灯状態)で行ってください。 電源がONの状態で抜き差しするとデータが正常に保存されない場合があります。

。SD カード挿入

運転準備



SD カードを挿入してエンジンをかけると 運行記録がスタートします。

LEDランプ状態

SD カードを挿入(フタを右にスライドさせて開きます)

エンジンをかけると LED ランプが緑色になります。

ランプが赤色になったり、点滅になった場合は管理者へ連絡してください。

SD カードを挿入していないと赤 LED が点灯します。

フ_エンジンをかけると記録スタート

運転開始

運


中

設定した速度や回転数を超過した場合、警告音が鳴ります。

警告音でお知らせします

※取付時に警告音を ON にした場合

『一音が鳴った場合、安全に注意して運転してください。



3 エンジンを切って SD カードを抜く

運転終了



エンジンを切ると LED ランプが 消灯します。

SD カードを抜きとります。

4 『管理者へ SD カードを渡す

利用者ソフトウェアで運行データを分析します。

LED ランプ状態早見表

電源	LED	状 態	
	緑	正常	SDカードへ データ記録中
ON	赤	エラー	SD未挿入 書込み不可 記録容量無し
	赤/緑 点滅	エラー	SD記録可能時間 残り1時間以内
OFF	消灯	電源OFF	