

**重要**

SDカードの抜き差しは必ずデジタコの電源がOFFの状態(LEDが消灯状態)で行ってください。電源がONの状態では抜き差しするとデータが正常に保存されない場合があります。

## 1. SDカード挿入

## 運転準備



SDカードを挿入してエンジンをかけると運行記録がスタートします。

SDカードを挿入(フタを右にスライドさせて開きます)

### LEDランプ状態

エンジンをかけるとLEDランプが緑色になります。

ランプが赤色になったり、点滅になった場合は管理者へ連絡してください。

SDカードを挿入していないと赤LEDが点灯します。

## 2. エンジンをかけると記録スタート

## 運転開始

運

転

中

設定した速度や回転数を超過した場合、警告音が鳴ります。

警告音でお知らせします

ピーーーーーー

※取付時に警告音をONにした場合

ピー音が鳴った場合、安全に注意して運転してください。

※リモコン操作については裏面をご覧ください。

リモコンでできること

高速道 / 一般道区分  
作業状態の入力・積載量の入力

ディスプレイ表示

現在時間

G: GPSが接続された状態  
B: ブレーキを踏んだ状態



速度表示

回転数表示

走行距離

## 3. エンジンを切ってSDカードを抜く

## 運転終了



エンジンを切るとLEDランプが消灯します。

SDカードを抜きとります。

## 4. 管理者へSDカードを渡す

利用者ソフトウェアで運行データを分析します。  
リモコン操作の内容が日報の一部に反映されます。

### LEDランプ状態早見表

電源	LED	状態
ON	緑	正常 SDカードへデータ記録中
	赤	エラー SD未挿入 書込み不可 記録容量無し
	赤/緑点滅	エラー SD記録可能時間残り1時間以内
OFF	消灯	電源OFF

# 運転開始後

## リモコンでできること

### デジタルディスプレイ表示



荷積あり(実車) / 荷積なし(空車)

一般道



高速道

高速道を走行するとき、**高速** を押し”高速”へ切り換える

(高速と表示されることを確認)

実車	0km/h	21:50:37
<b>高速</b>	0rpm	80.0km

一般道へを走行するとき、**高速** を押し”一般”へ切り換える

(一般と表示されることを確認)

実車	0km/h	21:50:37
<b>一般</b>	0rpm	30.0km

## 荷積み

荷積み開始時、**荷積** を押す **取消ボタン**または  
20km/h以上の走行で取消されます

荷積み終了時、**取消** を押し、**実車** を押し”実車”へ切り換える

(実車と表示されることを確認)

実車	0km/h	21:50:37
一般	0rpm	30.0km

【積載量を入力】**入力** を押し、

↑ ↓ ← → で積載量を入力

**OK** を押し、積載量の入力完了

荷積中です

積載量 00000 kg

積載量 12300 kg

実車	0km/h	21:50:37
一般	0rpm	30.0km

## 荷卸し

荷卸し開始時、**荷卸** を押す **取消ボタン**または  
20km/h以上の走行で取消されます

荷卸し終了時、**取消** を押し、**実車** を押し”空車”へ切り換える

(空車と表示されることを確認)

空車	0km/h	21:50:37
一般	0rpm	30.0km

荷卸中です

## 待機

待機開始時、**待機** を押す 待機終了時、**取消** を押す

(取消ボタンまたは 20km/h 以上の走行で取消されます)

待機中です

## 休憩

休憩開始時、**休憩** を押す 休憩終了時、**取消** を押す

(取消ボタンまたは 20km/h 以上の走行で取消されます)

休憩中です

実車ボタン… 実車/空車を切り換える  
高速ボタン… 一般道/高速道を切り換える



取消ボタン… 作業状態を戻す

作業状態ボタン… 作業状態を選択  
(取消ボタンまたは20km/h以上の走行で取消されます)

荷積：荷積みをするときに選択

荷卸：荷物を降ろすときに選択

休憩：休憩するときに選択

待機：待機するときに選択

積載量ボタン… 積載量を入力

入力：積載量を入力するときに選択

↑ ↓ ← →：積載量を入力するときに操作

OK：積載量入力完了したときに選択